

Cinta Antideslizante Fotoluminiscente

Ficha Técnica



■ Descripción

Cinta Antideslizante adhesiva compuesta de partículas de mineral abrasivo unidas por un resistente y durable polímero a una película plástica.

De color negro con una franja fotoluminiscente blanca, la cual permite a la cinta absorber luz tanto natural como artificial para emitirla luego en la oscuridad hasta por 6 horas, en condiciones óptimas de iluminación, pues la calidad de la fotoluminiscencia en la oscuridad dependerá del tiempo y calidad de luz a la que haya sido expuesta la cinta en condiciones normales.

■ Instrucciones de Usos

Antes de aplicar la Cinta Antideslizante Fotoluminiscente verifique que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 15C° de temperatura.

Si la superficie de aplicación es porosa aplicar Primer 3M Safety-Walk. Deje reposar hasta sequedad total de la superficie (Aprox. 15 min).

Tome la cinta de un extremo, despegue unos 5cm del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta de igual manera. Repita este procedimiento hasta finalizar la aplicación.

Presione fuertemente la cinta contra la superficie, usando el Rodillo 3M Safety-Walk, dirigido desde el centro hacia los extremos.

Para evitar el desprendimiento de la cinta por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety-Walk.

Para una correcta instalación asesórese con su distribuidor 3M autorizado.

■ Aplicaciones

Salidas de emergencias, rutas de escape, túneles, salidas y escalas de centros nocturnos.

Áreas de trabajo, estudio o cualquier zona que pueda ser afectada por cortes de luz.

■ Beneficios, Mantenimiento y Precauciones

Además de las propiedades antideslizantes que tiene la cinta, permite la visualización en salidas de escape en casos de producirse cortes de energía eléctrica (sin iluminación).

Para mantener la efectividad del producto, la aplicación deberá ser periódicamente inspeccionada.

Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido y suave (No muy agresivo) para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

Para superficies porosas o ásperas aplicar Primer 3M Safety-Walk.

Superficies de aplicación no recomendables:

-Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.

-Superficies expuestas al agua de forma permanente.

Para sellar los bordes expuestos al agua, grasas o químicos de limpieza, entre otros, se recomienda aplicar el Sellador de Bordes 3M.

■ Empaque

2 Rollos por caja.

SKU	Descripción	Medida
H0-0021-7099-3	Cinta Antideslizante Fotoluminiscente (color negro)	2"x 20 mts