

Fibra Blanca Superficies Delicadas Scotch-Brite

Ficha Técnica



■ Descripción

Fibra de color blanco que no se oxida y se utiliza para una limpieza efectiva de superficies delicadas como teflón, vidrios, superficies metálicas pintadas, superficies cromadas, porcelana, cerámica, etc, sin rayar las mismas. Está compuesta por fibra sintética, resina y mineral abrasivo que es el responsable de la acción de remoción de suciedades en superficies delicadas. Esta fibra tiene el grano mineral de suave abrasividad distribuido uniformemente por toda la superficie tanto exterior como interior de la fibra, lo que permite que el grano mineral esté constantemente expuesto a la superficie a limpiar, produciendo una consistente acción de remoción sobre la superficies delicadas lográndose una limpieza mucho más efectiva que con fibras y paños convencionales, comunes en la limpieza de superficies delicadas

Es una fibra resistente a químicos de limpieza.

Es una fibra certificada por la normativa HACCP lo que asegura la inocuidad de los componentes de la misma.

■ Aplicaciones

Ideal para limpiar superficies antiadherentes como teflón, para superficies delicadas tipo utensilios de cocina o recipientes plásticos, acero inoxidable, grifería, vidrios, cerámicos, y superficies pintadas, entre otras. En general para superficies que no deban ser rayadas, por un tema estético o higiénico al realizar acción mecánica para la remoción de grasa, suciedad, sobre las mismas. Son útiles en plantas de procesamiento de alimentos, donde provocar rayones con las fibras en mesones, muebles o superficies en general es un grave problema por crearse nichos de microorganismos en las ranuras formadas. Compatible con el uso de detergentes suaves.

■ Mantenimiento y Precauciones

Para una buena mantención de la Fibra Superficies Delicadas Scotch-Brite se deberá remover las suciedades adheridas a la fibra, con agua idealmente a presión. Previamente al proceso anterior puede sumergirse la fibra en una solución con detergente. Luego de lavada la fibra se debe dejar escurrir hasta que se seque. No es recomendable el uso de la fibra en bordes filosos.

Puede luego de limpiar la fibra, dejarla sumergida en desinfectante, posteriormente enjuagar y dejar escurrir. Procure limpiar la fibra después de utilizarla, no importando si está o no saturada.

Nunca use objetos como espátulas o cuchillos para limpiarla. El uso de estos objetos dañará irremediablemente la fibra.

■ Empaque

Contenido: 16 bolsas de 10 unidades por Caja.

Stock Number	Descripción del Producto	Medidas
XB-0024-0011-6	Fibra Superficies Delicadas Scotch-Brite	150 x 110 mm